

纯电动车厢可卸式垃圾车常见故障分析及排除方法

故 障 现 象	原 因 分 析	解 决 方 法
操作后无任何动作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未成功取力 2. 液压油不足 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新取力 2. 检查系统漏油点，加注液压油
油缸不动作	<ol style="list-style-type: none"> 1. 液压阀芯卡住 2. 油管堵塞 3. 粗滤器严重堵塞 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 清洗阀芯 2. 排除堵塞物 3. 清洗粗滤器
油缸动作缓慢	<ol style="list-style-type: none"> 1. 油管堵塞 2. 压力设置不正确 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 排除堵塞物 2. 到售后服务点调节系统溢流压力
灯具不亮	<ol style="list-style-type: none"> 1. 线路接触不良 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查线路，灯具
液压系统过热	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统有节流现象 2. 液压油不足 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 检查管路是否堵塞 2. 检查系统漏油点，加注液压油
液压系统震动噪音大	<ol style="list-style-type: none"> 1. 油管里有空气 2. 液压管路定位螺栓松动 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逐渐排气 2. 紧固各元件和液压管路